

## ユズ種子抽出液

本品は、ユズ *Citrus junos* Sieb. ex Tanaka (Rutaceae) の種子にプロパンジオール溶液を加え抽出したエキスである。

### 製造方法

ユズ *Citrus junos* Sieb. ex Tanaka (Rutaceae) の種子にエタノールを加え、香気成分、油分を除去した後、プロパンジオール溶液を加え抽出した後、得られたろ液をろ過して製品とする。

原料 ユズ種子 60g → 製品 0.8~1.0kg

### 性状

本品は、黄色から黄褐色の澄明な液体で、においはわずかに特異なにおいがある。

### 確認試験

- ・ ポリフェノール類

本品 30 μL を、3.5mL の水に加え、フォーリンデニス試薬<sup>\*1</sup> 0.2mL と飽和炭酸ナトリウム溶液<sup>\*2</sup> 0.4mL を加えるとき、液は青色に呈する。

- ・ サポニン

本品 0.3mL に無水酢酸 5mL を加える。この液に硫酸 1mL をおだやかに加えるとき、接界面は、赤褐色を呈する。

- ・ 糖

本品 0.5mL に  $\alpha$ -ナフトール・エタノール溶液(1→20)を 2~3 滴を加えてよく振り混ぜた後、硫酸 1~2mL を穏やかに加えるとき、両液の接界面は、赤紫色を呈する。

\*1: フェノール試薬(フォーリン・チオカルト試薬)を水で 2 倍に希釈用いる。

\*2: 炭酸ナトリウム(無水)35g に水 100mL を加え、70~80°Cで溶解する。一夜室温にて放置し、生じた沈殿を除去した後、上澄みを用いる。

pH (1→10) 4.5 ~ 6.5

### 純度試験

- ・ 重金属

本品 1.0g をとり、第 2 法により操作し、試験を行うとき、その限度は、20 ppm 以下である。ただし、比較液には、鉛標準液 1.0mL をとる。

・ ヒ素

本品 1.0gをとり、第 3 法により試料溶液を調製し、試験を行うとき、その限度は、2 ppm 以下である。

### 一般生菌数

衛生試験法 細菌一般試験法に従い、標準寒天培地を用い、試料原液を希釀液で 10 倍希釀し試験を行うとき、一般生菌数は  $1 \times 10^2$  個/g 以下である。

### 真菌数

衛生試験法 真菌一般試験法に従い、クロラムフェニコール添加ポテトデキストロース寒天培地を用い、試料原液を希釀液で 10 倍希釀し試験を行うとき、真菌数は  $1 \times 10^2$  個/g 以下である。

### 大腸菌群

衛生試験法 汚染指標細菌試験法大腸菌群に従い、BGLB 培地を用い、上記一般生菌数で使用した 10 倍希釀液 1mL を試料溶液とし試験を行うとき、大腸菌群は陰性である。

この規格及び試験方法において、別に規定するものの他は、外原規 通則及び一般試験法を準用するものとする。

製品名：コスメハーベスト® ユズ

保証期限： 製造後 2 年間

保管方法： 高温、直射日光を避け、密封状態にて保管する。

製造業者：オリザ油化株式会社

愛知県一宮市北方町沼田 1

発行日：2014 年 12 月 5 日

改定日：2023 年 11 月 17 日